



Dimkast 3 kanaals met conventionele stekkers.



| | |
|--|--|
| <u>Product-code:</u> | LDIM31A |
| <u>Merk en type:</u> | ELECTRON E60311DC |
| <u>Aansluitmogelijkheden:</u> | Voorzien van 3 Conventionele stekkers, waarbij elk kanaal afzonderlijk bedient kan worden op de dimkast zelf, via bijgeleverde LDIMA4 of DMX-gestuurd. |
| <u>Wattage per Licht-kanaal</u> | 2000Watt per kanaal, 3500Watt in totaal. |
| <u>DMX-adres:</u> | Adressen zijn op de dimmer in te geven. |
| <u>Bijgeleverd:</u> | LDIMA4 met LDIMA4-kabel (DIN-aansluiting) |
| <u>Veiligheid</u> | Niet gebruiken in natte of vochtige omstandigheden. |

- Niet in de buurt van water of vocht.
- Geen gevulde bekers, blikjes, e.d. op of naast het toestel
- Enkel droog reinigen.



De koeling niet belemmeren.

- Ventilatie-Openingen vrijhouden.
- Niet bij hittebronnen plaatsen (ook geen versterkers)
- Geen open vlam in de buurt.

Plaats het toestel veilig.

- Op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Alle hoeken van het apparaat bevinden zich op de ondergrond.

Bescherm tegen kortsluiting en/of elektroshock.

- Sluit aan op een goed geaard electriciteitsnet.
- Vermijd absoluut vocht of objecten in het toestel.
- Bescherm het snoer en stekker tegen mechanische schade.
- Gebruik NOOIT het toestel indien het snoer of de stekker is beschadigd.
- Haal het toestel NOOIT open.

Toestel aansluiten: Sluit eerst u lichtarmaturen in de blauwe contactdozen.
Zorg ervoor dat de zekering achteraan op "ON" staat.
Steek de conventionele stekker in een stopcontact.

De dimmer

D.m.v. de schuifregelaar, stel U de gewenste lichtsterkte van uw lichtarmaturen.

Met de "Masterregelaar" kan je de verscheidene kanalen tesamen van llichtsterkte veranderen.

Als u de llichtsturen via DMX wenst, druk je op de "Down"- of "Up"-knopjes.

Met "Enter" bevestig je de gewenste DMX-startadres.

